



ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕРМОМЕТР ДЛЯ М'ЯСА RENGARD RG-08



Інструкція з експлуатації

Саме від правильно обраної температури залежить смак приготованих страв. Особливо якщо ви любите соковиті стейки, адже різниця всього в кілька градусів може повністю зіпсувати м'ясний продукт.

Комплектація



1 – Приймач сигналу

2 – Передавач сигналу

3 – Довгий щуп для вимірювання температури їжі

4 – Короткий щуп для вимірювання рівня жару в духовці, барбекю або копильні

Особливості приймача сигналу

- Великий РК-екран відображає усі значки, температуру та таймер.
- Батарейний відсік – вміщує 2 батарейки типу AAA.

- Затискач-підставка – дозволяє приймачу бути мобільним та переносним.



Кнопки

HI/HR

Натисніть один раз, щоб відобразити максимальну встановлену температуру для БАРБЕКЮ/ДУХОВКА/КОПТИЛЬНЯ.

Щоб підвищити температуру, натисніть та утримуйте кнопку, поки цифри не почнуть блимати, потім натисніть один раз, щоб збільшити до потрібної.

Для швидкого підвищення температури просто натисніть та утримуйте кнопку.

У Режимі таймера, натисніть один раз аби збільшити Години.

LO/MIN

Натисніть один раз, щоб відобразити мінімальну встановлену температуру для БАРБЕКЮ/ДУХОВКИ/КОПТИЛЬНЯ.

Щоб підвищити температуру, натисніть та утримуйте кнопку, поки цифри не почнуть блимати, потім натисніть один раз, щоб збільшити до потрібної.

Для швидкого підвищення температури просто натисніть та утримуйте кнопку.

У Режимі таймера, натисніть один раз аби збільшити Хвилини.

MODE/LIGHT

Натисніть один раз, щоб увімкнути підсвічування РК-дисплея, яке триватиме 5 секунд.

Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд, щоб вибрати Режим таймеру або Налаштування температури.

Натисніть на кнопку один раз аби зберегти вибрану температуру.

HI/CLEAR

Натисніть один раз, щоб відобразити максимальну встановлену температуру для їжі.

Щоб підвищити температуру, натисніть та утримуйте кнопку, поки цифри не почнуть блимати, потім натисніть один раз, щоб збільшити до потрібної.

У Режимі таймера натисніть один раз аби скинути налаштування таймера до значення 0:00.

START/STOP

У Режимі таймера натисніть один раз, щоб почати або зупинити відлік.

SYNC

Натисніть один раз, щоб Увімкнути/Вимкнути пристрій. Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд для синхронізації з передавачем.

F/C

Натисніть один раз, щоб Увімкнути/Вимкнути температурний будильник.

Натисніть та утримуйте аби змінити градуси вимірювання F/C.

Особливості передавача сигналу

Великий РК-екран відображає температуру БАРБЕКЮ/ДУХОВКА/КОПТИЛЬНЯ та ЇЖІ.

Металева підставка – дозволяє встановити передавач на стільницю.

Батарейний відсік – вміщує 2 батарейки типу ААА.

Довгий щуп з гострим наконечником призначений для вимірювання ЇЖІ.

Короткий щуп спрямований на те, щоб стежити за рівнем жару БАРБЕКЮ/ДУХОВКА/КОПТИЛЬНЯ.



Кнопки

F/C

Натисніть один раз, щоб Увімкнути/Вимкнути термометр.

Натисніть та утримуйте аби змінити градуси вимірювання F/C.

Синхронізація

Приймач та передавач сигналу повинні бути синхронізованими до використання.

Варіант 1

1. Вставте щупи із неіржавої сталі у відповідні отвори на корпусі:
 - довгий щуп для ЇЖІ вставте в отвір 1 (з правого боку);
 - короткий щуп для БАРБЕКЮ/ДУХОВКА/КОПТИЛЬНЯ вставте в отвір 2 (з лівого боку).
2. Відкрийте батарейний відсік передавача сигналу та вставте батарейки. Передавач покаже поточну температуру на своєму ЖК-дисплеї та автоматично продовжить надсилання показань температури до приймача для синхронізації.
3. Відкрийте батарейний відсік приймача та вставте батарейки. Приймач увійде в режим синхронізації, який триватиме 120 секунд. На дисплеї буде відображатися «---» та він буд блимати.
4. Зачекайте декілька хвилин, поки на дисплеї приймача не з'явиться показник температури, це означає, що синхронізація завершена.

Варіант 2

1. Вставте щупи із неіржавої сталі у відповідні отвори на корпусі:
 - довгий щуп для ЇЖІ вставте в отвір 1 (з правого боку);
 - короткий щуп для БАРБЕКЮ/ДУХОВКА/КОПТИЛЬНЯ вставте в отвір 2 (з лівого боку).
2. Увімкніть передавач, натиснувши кнопку F/C. Передавач покаже поточну температуру на своєму ЖК-дисплеї.
3. Увімкніть приймач, натиснувши кнопку SYNC.
5. Натисніть та утримуйте 2-3 секунди, щоб увійти в синхронізований режим, який триватиме 120 секунд. На дисплеї буде відображатися «---» та він буд блимати.
6. Ваш професійний термометр готовий до використання.

Сповіщення про втрату сигналу

Якщо приймач знаходиться за межами діапазону приймання сигналу або виникають зовнішні перешкоди, то пристрій попередить вас, подавши звуковий сигнал.

Звуковий сигнал буде лунати кожні 4 секунди поки не відновиться з'єднання.

Щоб відновити передачу сигналу необхідно піднести передавач та приймач один до одного. Приймання посилання буде автоматично відновлено, температурні показники будуть відображатися на дисплеї приймача.

Режим таймеру

Зворотній відлік ↓

Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд кнопку MODE/LIGHT на екрані з'явиться відображення відліку 0:00.

Натисніть кнопку HI/HR для зміни Годин, натисніть кнопку LO/MIN для зміни Хвилин.

Натисніть кнопку START/STOP, щоб почати або зупинити зворотній відлік.

Натисніть кнопку HI/CLEAR один раз аби скинути налаштування таймера до значення 0:00.

*Мінімальне налаштування таймера – 1 хвилина, максимальне – 24 години.

Підрахунок часу ↑

Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд кнопку MODE/LIGHT на екрані з'явиться відображення відліку 0:00.

Натисніть кнопку START/STOP, щоб розпочати підрахунок часу.

Натисніть кнопку START/STOP, щоб зупинити підрахунок часу.

Натисніть кнопку HI/CLEAR один раз аби скинути налаштування таймера до значення 0:00.

Рекомендації з використання

- Поміщайте щуп у вимірювану середу не менше ніж на 1 см.
- Якщо термометр не буде використаний тривалий час, то видаліть батарейку з відсіку.

- Термометр не можна поміщати в середину духової шафи, мікрохвильової та інших печей.
- Чистити пристрій можна за допомогою вологої ганчірки.