



Автономний дизельний обігрівач Інструкція з експлуатації

Зміст

Інструкції щодо відображення панелі в режимі очікування	3
Інструкція по роботі з кнопками.....	3
Інструкції щодо підбору колу ПДК.....	4
Інструкція з експлуатації ручного/постійної емператури/автоматичного режимів запуску/зупинки	4
Інструкції з ручного відкачування масла	5
Відображення температури Інструкція з перемикання	5
Інструкції з налаштування параметрів	6
Інструкція по вимкненому екрану.....	8
Інструкція несправностей і способів їх усунення.....	9

**БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД
ВИКОРИСТАННЯМ!**



Інструкції щодо відображення панелі в режимі очікування

Після завершення ініціалізації під час увімкнення живлення перевірте панель (натисніть кнопку підтвердження, один раз для одного з наступних пунктів), на якій по колу відображаються наступні пункти.

- Відображення годинника
- відображення температури навколишнього середовища
- відображення напруги живлення
- відображення настройки передачі/температури
- відображення температури корпусу
- відображення коду відмови у разі збою

Інструкція по роботі з кнопками

Режим очікування

- Кнопка живлення: коротке натискання включає живлення, і на панелі з'являється напис ON.
- Кнопка вгору: температура/передача +
- Кнопка вниз: температура/передача -
- Кнопка підтвердження: циклічне перемикання дисплеїв.
- Кнопка налаштування: Налаштування параметра.

Увімкнений режим

- Кнопка живлення: тривале натискання для вимикання живлення, на панелі відображається OFF.
- Кнопка вгору: температура/передача +
- Кнопка вниз: температура/передача -
- Кнопка підтвердження: циклічне перемикання дисплеїв.
- Кнопка параметрів: Налаштування параметра.

Інструкції щодо підбору коду ПДК

Режим очікування

Одночасно натискайте кнопку налаштувань і кнопку вгору, щоб увійти до інтерфейсу підбору коду **пульту дистанційного керування (ПДК)**, при цьому на панелі відобразиться PE-; потрібно буде знову натиснути кнопку живлення для виходу; натиснуто протягом 20 секунд.

Інструкція з експлуатації ручного/постійної температури/автоматичного режимів запуску/зупинки

Стан очікування/вмикання живлення

При виборі ручного та постійно-температурного режимів у налаштуваннях параметрів швидке перемикання може здійснюватися лише між ручним та постійно-температурним режимами.

При виборі режиму автоматичного запуску/зупинки у налаштуваннях параметрів швидке перемикання може здійснюватися лише між ручним та автоматичним режимами запуску/зупинки.

Перемикання між різними режимами здійснюється таким чином:

1. Натисніть і утримуйте кнопки вгору/вниз, щоб переключатися між режимом постійної температури або режимом автоматичного апуску/зупинки. На дисплеї з'явиться напис "27 C" та миготіння. Натисніть ще раз, щоб перейти до ручного режиму, і на дисплеї з'явиться "P-01" (за замовчуванням ручний режим).
2. Коли пристрій увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку ON на пульті дистанційного керування протягом 3 секунд для перемикання між ручним режимом, режимом постійної температури або ручним та автоматичним режимами запуску/зупинки. Перед кожним перемиканням потрібно пройти більше 3 секунд.

Інструкції з ручного відкачування масла

Режим очікування

Одночасно натисніть кнопку налаштувань і кнопку вниз, щоб увійти в інтерфейс ручного відкачування олії, де відображається час, наприклад, "020". Натисніть кнопку налаштування, щоб встановити число, натисніть кнопку вгору, щоб додати час відкачування, і натисніть кнопку вниз, щоб зменшити час відкачування (ручний діапазон до 999 секунд). Натисніть кнопку підтвердження, щоб розпочати/зупинити відкачування, натисніть кнопку живлення, щоб вийти, або відкачування автоматично завершиться, якщо не натискати кнопку протягом 20 секунд.

Відображення температури Інструкція з перемикання

Стан очікування на включення живлення

За умовчанням відображається в градусах Цельсія, наприклад "27" C. У стані включення, утримуючи Кнопка вгору на 3 секунди, перемикається на відображення в градусах Фаренгейта, на дисплеї відображається, наприклад, "27""; в даний момент дані, що відносяться до відображення температури, будуть відображатися в градусах Фаренгейта.

Інструкції з налаштування параметрів (Натисніть і утримуйте кнопку налаштування в режимі очікування, щоб увійти до інтерфейсу настройки.)

Налаштування годинника

Спочатку відображається час "00:00" і блимає перший пробіл. Натисніть кнопку вгору/вниз, щоб встановити число. Після завершення налаштування годинника коротко натисніть кнопку підтвердження, щоб перейти до наступного пробілу. Наступні номери встановлюються по порядку, а щоб перейти до наступного елемента, коротко натисніть кнопку налаштування.

Налаштування запуску за таймером

Спочатку відображається час "00:00 і ВКЛ" і блимає перший пробіл. Натисніть кнопку вгору/вниз, щоб встановити число. Після завершення налаштування годинника коротко натисніть кнопку підтвердження, щоб перейти до наступного пробілу. Наступні номери встановлюються по порядку, а щоб перейти до наступного елемента, коротко натисніть кнопку налаштування.

Налаштування вимкнення за таймером

Спочатку відображається час "00:00 і OFF" і блимає перший пробіл. Натисніть кнопку вгору/вниз, щоб встановити число. Після завершення налаштування годинника коротко натисніть кнопку підтвердження, щоб перейти до наступного пробілу. Наступні номери встановлюються по порядку, а щоб перейти до наступного елемента, коротко натисніть кнопку налаштування.

Введення пароля

Спочатку на дисплеї з'являється і блимає перший пробіл. Натисніть кнопку вгору/вниз, щоб змінити номер, а потім натисніть кнопку підтвердження, щоб ввести наступний пробіл. Наступні номери встановлюються по порядку, і, нарешті, натисніть кнопку підтвердження, щоб перейти до наступного налаштування при правильному паролі.

Відображення РІН2 в інтерфейсі налаштування параметрів

- Перша буква "P" вказує на ручний режим, перша буква "1" на режим постійної температури, а перша буква "A" на режим автоматичного запуску/зупинки, який можна циклічно змінювати. Після налаштування коротко натисніть кнопку підтвердження, щоб перейти до наступного параметра.
- Другий розряд "1" означає 12V аксесуари, натисніть кнопку збільшення/зменшення для перемикавання на 24V аксесуари/AU аксесуари (автоматичне зіставлення напруги), відображення "2"/"A", можна циклічно перемикатися, встановіть та натисніть кнопку підтвердження, щоб перейти до наступного розряду.
- Третій розряд "H" означає потужність 5 кВт, натисніть кнопку збільшення/зменшення для перемикавання на 2 кВт/8 кВт, відображення "L"/"U", можна циклічно перемикатися, встановіть та натисніть кнопку підтвердження, щоб перейти до наступного розряду.
- У четвертому пробілі відображається "2" для насоса 22 мл, "8" для насоса 28 мл та "1" для насоса 16 мл. Натисніть кнопку вгору, щоб перейти на насос 28 мл, а кнопку вниз на насос 16 мл. Три типи можна перемикати циклічно. Після налаштування коротко натисніть кнопку живлення для виходу, або налаштування завершиться автоматично у разі відсутності натискання протягом 20 секунд.

Налаштування температури автозапуск

Виберіть режим автоматичного запуску/зупинки, натисніть кнопку живлення, щоб увійти до інтерфейсу налаштування температури запуску, і на початковому дисплеї з'явиться "ON: 25"; Натисніть кнопку вгору/вниз для регулювання миготливої позиції, коротко натисніть кнопку підтвердження для входу в наступний параметр,

встановить значення в послідовності, а потім коротко натисніть кнопку живлення, щоб вийти з налаштування (діапазон: 15-35 C); після повернення до основного інтерфейсу, натисніть кнопку вгору/вниз для зміни температури автоматичного відключення;

Примітка: Автоматичне вимкнення відбувається, коли температура навколишнього середовища вища за температуру відключення; після автоматичного вимкнення, коли температура навколишнього середовища нижче температури запуску, він увімкнеться автоматично.

Примітка: Після завершення всіх налаштувань, будь ласка, натисніть кнопку живлення для підтвердження та збереження налаштувань перед виходом. У разі автоматичного виходу після закінчення налаштування не будуть збережені.

Інструкція по вимкненому екрану

Режим очікування

Екран повністю вимкнеться після відсутності будь-яких натискань більше 5 хвилин.

Увімкнений режим

Екран вимкнеться після відсутності будь-яких натискань більше 5 хвилин. Якщо екран вимкнено, з'явиться підказка, і на ньому

відобразиться "  ". Натисніть будь-яку кнопку, щоб увімкнути екран.

Інструкція несправностей і способів їх усунення

Під напругою

(E-01) Напруга дуже низька: для 24В нижче 18В, а для 12В - нижче 10В.

Перенапруга

(E-02) Напруга дуже висока: для 24В вище 32В, а для 12В вище 17В.

Несправність свічки запалювання

(E-03/F1) Коротке замикання свічки запалювання

(E-03/F2) Обрив ланцюга свічки запалювання

Несправність масляного насосу

(E-04/F1) Коротке замикання масляного насоса

(E-04/F2) Обрив ланцюга масляного насоса

Перегрів

(E-05) Температура корпусу перевищує 260 °. Перевірте, чи не заблоковано вхід та вихід повітря.

Несправності в електричній машині

(E-06/F1) Коротке замикання вентилятора

(E-06/F2) Розімкнутий контур вентилятора

(E-06/F3) Швидкість вентилятора не розпізнається датчиком

Від'єднання

(E-07) Переконайтеся, що комунікаційний кабель або штекер між кнопкою живлення та контролером розімкнуто або віртуально підключено.

Збій полум'я

(E-08) Перевірте, чи немає закупорки повітрям або парафіном у масляному контурі, це може призвести до поганої подачі масла.

Несправність сенсорного датчика

- (E-09/F1) Коротке замикання датчика температури корпусу
- (E-09/F2) Обрив ланцюга датчика температури корпусу

Несправність у системі запалювання

- (E-10) У разі дворазової відмови запалювання перевірте такі причини, як засмічення масляного контуру, нерівномірний впуск масла, заїдання масляного насоса або засмічення контуру через проблеми з маслом.

Несправність у роботі датчика температури навколишнього середовища

- (E-11) Датчики температури навколишнього середовища розімкнені або закорочені.

Перегрів контролера

- (E-12) Температура контролера перевищує 100°. Перевірте, чи не заблоковано впускні та випускні отвори для повітря та чи не пошкоджено ЕБУ.

Нотатки



**Телефонуйте та пишіть нам,
якщо виникли запитання**

(044) 277-21-15

(098) 354-40-75

0-800 80-21-85

telemagazin.kiev@gmail.com

Чекаємо Вас на нашому сайті

wellamart.ua