

Будильник Хамелеон

1) Установка времени и даты

- Нажмите «SET», чтобы активировать настройки времени и даты. Произведите настройку, управляя клавишами Up/Down. Последовательность такова: часы-> год-> месяц-> день-> выход.
- Диапазон настройки: 1-12 или 0-23 для установки часов, 0-59 для минут, 2000-2099 для года, 1-12 для месяца, 1-31 для дней, день недели будет меняться от ПН к ВС автоматически при изменении даты.
- Для того, чтобы выйти из настройки, нажмите клавишу «AL», либо оставьте будильник без каких-либо изменений в течение 1 минуты, он автоматически сохранит настройки и выйдет из данного режима.
- В нормальном состоянии можно переключить будильник между 12-часовым и 24-часовым режимах, клавишей «Up».

2) Установки будильника и режима «дремать»

- Нажмите «AL», чтобы активировать режим будильника в нормальном режиме.
- Нажмите «SET», чтобы настроить будильник. Установки производятся с помощью клавиш «Up/Down».

Последовательность настроек производится следующим образом: часы-> минуты-> время отсрочки будильника (режим «дремать») -> выбор мелодии-> выход.

- Выход из настройки осуществляется двойным нажатием клавиши «AL»
- Чтобы активировать будильник, находясь в режиме часов, нажмите «AL», затем «UP», на дисплее загорится «колокольчик», повторное нажатие на «UP», активирует режим «дремать», на дисплее загорится «Zz».

Будильник будет звонить в течение 1 минуты в заданное время, после чего отключится. При включенном режиме «дремать» будильник активируется еще раз после заданного интервала. Нажмите «SET», чтобы отменить звонок, либо любую другую клавишу, чтобы остановить звонок.

- Диапазон установки режима «дремать» (отсрочки повторного сигнала будильника) варьируется от 1 до 60 минут

3) Преобразование температуры:

Нажмите «Down» для преобразования между градусами Цельсия и Фаренгейта

- 4) Нажмите «TAP», чтобы включить подсветку, она отключится автоматически через 1 минуту